INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTATU INDUAL

Model HY02TP

SZYBKI START:

Wsadź termostat do gniazdka – wyświetlacz pokaże obecną temperaturę pomieszczenia "ROOM" i temperaturę zadaną "SET". Naciskając strzałki w górę i w dół zmienisz zadaną temperaturę. Podepnij urządzenie grzewcze do termostatu. Jeżeli blokada rodzicielska jest włączona możesz ją wyłączyć przytrzymując strzałkę w dół przez 3 sekundy – włączanie blokady odbywa się w taki sam sposób.

OPIS PRZYCISKÓW:

Lp.	Symbol	Opis
1		Przycisk zasilania ON/OFF – włącza / wyłącza urządzenie.
2	SET	Przycisk funkcyjny SET – krótkie naciśnięcie zmienia tryb sterowania.
3	DK	Przycisk funkcyjny OK – potwierdza wybór / zatwierdza wybrane ustawienie.
4		Strzałka w górę – "w górę" lub "zwiększ".
5		Strzałka w dół – "w dół" lub "zmniejsz".
6	Dioda	Sygnalizuje stan urządzenia podłączonego do termostatu, gdy się świeci urządzenie grzewcze podłączone do termostatu pracuje, a gdy jest wyłączona – przeciwnie.

SYMBOLE NA EKRANIE LCD:

Lp.	Symbol	Opis
1	AUTO	Tryb kontroli automatycznej.
2	an	Tryb kontroli ręcznej.
3		Tryb ogrzewania – widnieje, gdy podłączone do termostatu urządzenie grzewcze pracuje.
4	****	Tryb chłodzenia – widnieje, gdy podłączony do termostatu klimatyzator / wiatrak pracuje.
5	会う よく 会(会	Programowalne pory dnia – 6 scenariuszy dnia dla ustawień dni roboczych i 2 scenariusze dla weekend'u.
6		Obecna temperatura pomieszczenia.
7	88.5	Zadana temperatura pomieszczenia.
8	₽	Blokada rodzicielska. Włącza się automatycznie po 10 minutach braku aktywności. Przytrzymaj strzałkę w dół przez 3 sekundy, aby wyłączyć / włączyć blokadę.
9		Tryb wietrzenia – wyłącza urządzenie grzewcze na określony czas, kiedy np. otwieramy okna
		w celu wietrzenia pomieszczenia i wiemy, że temperatura spadnie poniżej tej zadanej.
10		Ikony ustawień zegara.
11	MON TUE WED THU FRI Sat sun	Ikony ustawień dni tygodnia – wskazują aktualnie ustawiony dzień tygodnia.

ROZMIESZCZENIE SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU:

Dzień tygodnia ———	MON TUE WED THU FRI SAT SUN	— Temp. pomieszczenia
Zegar ———		Ogrzewanie
Zadana temperatura ——		— Blokada rodzicielska
Wybór trybu (auto/manual)		Tryb wietrzenia
6 programowalnych pór dnia (okresów) —		pomieszczenia

I. OGRZEWANIE

Domyślnie termostat włączy urządzenie grzewcze, kiedy temperatura pomieszczenia "ROOM" spadnie o jeden stopień poniżej temperatury zadanej "SET" i wyłączy je, kiedy temperatura pomieszczenia "ROOM" wzrośnie 1 stopień powyżej temperatury zadanej "SET". Zakres tych dwóch stopni różnicy (odchylenia) temperatury, w których termostat włącza i wyłącza urządzenie grzewcze może zostać zmieniony - po więcej informacji przejdź do sekcji V.

II. USTAWIENIA ZEGARA

Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zmienić ustawienia zegara i wyłącznika czasowego. Gdy mruga symbol zegarka w kliknij przycisk by przejść do ustawień obecnej godziny i dnia. Używaj strzałek oraz aby poprawnie ustawić aktualną godzinę i dzień tygodnia – kliknij w celu zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu ustawień minut termostat automatycznie przejdzie do zmiany godziny, a po zatwierdzeniu godzin przejdzie do zmiany dnia tygodnia. Po zatwierdzeniu dnia tygodnia termostat wróci do ustawień zegara i wyłącznika czasowego. Termostat wyjdzie do menu głównego po około 10 sekundach bezczynności.

III. USTAWIENIA WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO

Wyłącznik czasowy pozwala kontrolować okres czasu, w którym termostat pozostaje wyłączony. Dokładniej, pozwala ustalić konkretną godzinę, o której termostat ma się włączać i wyłączać każdego dnia tygodnia, niezależnie od wybranego trybu pracy (ręcznego lub automatycznego). Przytrzymaj er przez 3 sekundy, aby zmienić ustawienia zegara i wyłącznika czasowego. Gdy mruga symbol zegarka do kliknij przycisk er by przejść do ustawień wyłącznika czasowego "ON" i "OFF". Gdy mruga symbol "ON" kliknij przycisk er by ustawić godzinę, o której termostat ma zaczynać pracę każdego dnia tygodnia. Używaj strzałek () oraz () aby ustawić godzinę. Kliknij er aby zatwierdzić. Żeby ustawić godzinę wyłączania się termostatu "OFF" postępuj tak samo jak w przypadku ustawiania "ON". Jeśli chcesz wyłączyć funkcję wyłącznika czasowego).

IV. TRYB AUTOMATYCZNY - OPIS I PROGRAMOWANIE PÓR DNIA

Tryb automatyczny pozwala na zaprogramowanie 6 scenariuszy dla dni roboczych i 2 scenariuszy dla weekend'u. Domyślne ustawienia scenariuszy przedstawione są w tabeli poniżej.

Okres		Symbol	Domyślny czas	Domyślna temp.
	1	×	06:00	20°C
	2		08:00	15°C
Dni roboczo	3		11:30	15°C
Dhi Tobocze	4	×	12:30	15°C
	5		17:30	20°C
	6	Ć.	22:00	15°C
Weekend	1		08:00	20°C
vveekend	2	Ś	23:00	15°C

Gdy tryb automatyczny jest włączony, na ekranie urządzenia widnieje obecny scenariusz w postaci reprezentującego go symbolu i zadana dla niego temperatura "SET". Zmiana trybu sterowania między trybem automatycznym i ręcznym odbywa się poprzez kliknięcie przycisku 🐑.

SAMODZIELNE PROGRAMOWANIE SCENARIUSZY TRYBU AUTOMATYCZNEGO:



V. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

W sekcji tej dowiesz się m.in. jak przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, ale także zmienisz ustawienia zaawansowane tj.: włączenie/wyłączenie trybu automatycznego, zmiana z trybu ogrzewania na chłodzenie (obsługa klimatyzatora / wentylatora), zmienisz zakres temperatury załączania się urządzenia grzewczego (zobacz sekcja "I. OGRZEWANIE"), skalibrujesz sensor temperatury itp. Aby przejść do ustawień zaawansowanych przytrzymaj 🍙 przez 3 sekundy. Przechodzenie do kolejnej pozycji odbywa się przez naciśnięcie przycisku 📾, a wartość ustawienia konkretnej pozycji edytujemy używając strzałek 💽 oraz 🎑. Aby wrócić do ekranu głównego kliknij 🙆 lub zaczekaj około 10 sekund – po chwili bezczynności termostat sam wyjdzie do ekranu głównego. Dostępne ustawienia zaawansowane, ich pozycje i opisy znajdują się w tabeli na następnej stronie.

Lp.	Poz.	Opis	Zakres	Ust. Domyślne
1	A1	Tryb wietrzenia pomieszczenia (urządzenie grzewcze jest wyłączone podczas wietrzenia)	5-25°C; 5-60min	Wyłączone (°C)
2	A2	Zakres odchyleń temperatury, w których działa urządzenie grzewcze (np. wartość "SET" 20°C i zakres odchyleń 2°C sprawi, że urządzenie grzewcze włączy się przy 19°C i wyłączy przy 21°C)	1-9°C	2°C
3	A3	Maksymalna wartość temperatury "SET" możliwa do ustawienia	20-70°C	35°C
4	A4	Minimalna wartość temperatury "SET" możliwa do ustawienia	1-10°C	5°C
5	A5	Kalibracja sensora temperatury	16-33,5°C	Kal. fabryczna
6	A6	Funkcja przeciwko zamarzaniu – włącza urządzenie grzewcze gdy temperatura spada poniżej 5°C	00: Funkcja wyłączona/OFF 01: Funkcja włączona/ON	00
7	A7	Automatyczne wznowienie pracy po zaniku zasilania	00: Funkcja wyłączona/OFF 01: Funkcja włączona/ON	00
8	A8	Tryb pracy: ogrzewanie / chłodzenie	00: Chłodzenie 01: Ogrzewanie	01
9	A9	Tryb automatyczny (dni i scenariusze)	00: Funkcja włączona/ON 01: Funkcja wyłączona/OFF	00
10	AA	Przywracanie ustawień fabrycznych (wybierz z zakresu i kliknij 🞯)	88: Zrestartuj urządzenie 00: Przywróć ustawienia fab.	-

VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Wartość
Napięcie	230V/50Hz
Maksymalne obciążenie	16A, 3500W
Precyzja pomiaru temperatury	±1°C
Zakres pomiaru temperatury	1-70°C
Pobór mocy urządzenia	<0.3W
Certyfikat IP	IP20

